


Handleiding Percolator

Uitleendienst

A - deksel
B - Filterdeksel
C - Percolatorbuis
D - Filterbak
E - Handgreep

F - Rooster
G - reservoir
H - Peilglas
I - Tapkraan
J - Aan/uit schakelaar
K - Controle lampje



Gebruiksaanwijzing: (zettijd: ongeveer 55 minuten)

1. Vul het reservoir tot het gewenste niveau met koud water
2. Stop de percolatorbuis in de daartoe voorziene opening onderaan het reservoir.
3. Zet de roosterplaats op de staaf
4. Plaats daarop de filterbak
5. Vul de filterbak met koffiepoeder: 1/2 kg koffiepoeder voor grote percolator van 100-120 kopjes)
6. Dek de filterbak af met het filterdeksel
7. Sluit alles af met deksel A
8. Stop de stekker in het stopcontact en zet de aan/uit-schakelaar aan
9. De koffie is klaar als het controlelampje brandt. Via de tapkraan kan u zich bedienen van koffie

Extra gebruikstips:

- Plaats de staaf altijd mooi rechtop
- Gebruik géén warm water
- De percolator mag niet leeg of bijna leeg aan blijven staan! Dan is er een groot risico op het aanbranden van koffie op de bodem en verbranden van de dichtingsring onderaan de staaf.

Onderhoud → na élk gebruik!

- Het reservoir uitspoelen met water en afdrogen.
- De filterbak, het filterdeksel en het deksel afwassen met afwasmiddel en afdrogen.
- De buitenzijde van het apparaat reinigen met een vochtige doek en afdrogen.

Mogelijke problemen:

- De koffie krijgt een té sterke, onlekkere smaak:
 - Laat niet minder dan 1/5 koffie in de percolator zitten. Giet de koffie over in kannen of thermossen en zet de percolator uit.
- De percolator werkt niet, het lampje van de schakelaar brandt wel:
 - Mogelijk is het toestel in veiligheidsstand overgegaan. Dat gebeurt indien de temperatuur te hoog oploopt of als er geen water in het reservoir aanwezig is.
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 - Tap het reservoir leeg en laat de percolator afkoelen.
 - Doe een reset via de veiligheidsknop op de onderzijde van het toestel.
- De koffie blijft steeds op dezelfde temperatuur:

- Gebruik koud water, géén warm water tijdens het zetten
- De koffie is slap, waterig, lauw:
 - Controleer of alle elementen in de container goed vast zitten. Het is heel belangrijk dat de staaf mooi in de opening onderaan vast zit.
 - Controleer het dichtingsringetje onderaan de staaf. Indien die weg of verbrand is, zal koffie maken niet mogelijk zijn. Neem contact op met de gemeentelijke diensten.